

CC2800-1

 Løftekapasitet på hovedbom med
Superlift

SSL
"tele-SL"

Løftekapasitet (t) = last + krokblokk

Svingområde	0-360 °
Hovedbomlengde	60 m
Lengde på SL-mast	30 m
Sporvidde	8,4 m
Motvekt	180 t
Sentralballast	60 t
SL-mastradius	15 m
Superlift radius	13 m

 Superlift motvekt (t)
Radius (m)

	0	50	100	150	200	250	300
9	424#	436#	448#	460#	471#	(476#)	(476#)
10	354*	436#	448#	460#	471#	(476#)	(476#)
12	257*	337*	406#	446#	471#	476#	476#
14	199*	263*	327*	380*	414#	446#	476#
16	161	214*	268*	321*	361*	389*	418#
18	134	180	225*	271*	312*	345*	370*
20	114	154	194	233*	273*	306*	332*
22	99	134	169	204*	240*	272*	300*
24	86,5	118	150	181	213*	245*	271*
26	76,5	105	134	163	191	220*	246*
28	68	94,5	121	147	173	200*	225*
30	61	85,5	109	134	158	182	207*
34	50	71	92	113	134	155	176
38	41,6	60	78,5	97	115	134	152
42	34,8	51,5	68	84,5	101	118	134
46	29,3	44,8	59,5	74,5	89,5	104	119
50	25	39,4	53	66,5	80,5	94	107
54	21,6	35	47,6	60	72,5	85	96,5
Innskjæring ikke ned til bakkenivå #	16	16	16	16	16	16	16
Dobbelt innskjæring *	13	13	13	13	13	13	13
Enkelt innskjæring	13	13	13	13	13	13	13
DS-kode	1010000107	0320000107	0330000107	0340000107	0350000107	0360000107	0370000107

Pass på !
Lasten som står i parantes, løfter ikke SL-motvekten
Ved arbeid med Runner: redusering av last!
Vekt av Runner og vekt av krokblokk skal trekkes fra løftekapasitet!
Dersom stagen WU på hovedbommen er montert:
skal løftekapasiteten reduseres med halve vekten av disse stagen!
bare gyldige for "tele-SL".